

Access Point – basic

HmIP-WLAN-HAP-B



DE Installations- und
Bedienungsanleitung

EN Installation and operating
manual



Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang.....	3
2	Hinweise zur Anleitung.....	3
3	Gefahrenhinweise	3
4	Funktion und Geräteübersicht	4
5	Inbetriebnahme.....	4
5.1	Systemvoraussetzungen.....	5
5.2	Einrichtung und Übertragung der WLAN-Zugangsdaten	5
5.3	Einrichtung abschließen	7
6	Fehlerbehebung	8
6.1	Befehl nicht bestätigt.....	8
6.2	Duty Cycle	8
6.3	WLAN-Frequenzband.....	8
6.4	Fehlercodes und Blinkfolgen.....	9
7	Wiederherstellung der Werkseinstellungen	10
7.1	Zurücksetzen des Homematic IP Access Point – basic.....	10
7.2	Zurücksetzen und Löschen der gesamten Installation	10
8	Wartung und Reinigung.....	11
9	Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb	11
10	Entsorgung.....	11
11	Technische Daten	12

Dokumentation © 2020 eQ-3 AG, Deutschland

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Anleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass die vorliegende Anleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Anleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

161266 (web) | Version 1.1 (09/2024)

1 Lieferumfang

- 1x Homematic IP Access Point – basic
- 1x USB-Steckernetzteil (5 VDC/550 mA)
- 1x Bedienungsanleitung

2 Hinweise zur Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie Ihre Homematic IP Geräte in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Anleitung.

Benutzte Symbole:



Achtung! Hier wird auf eine Gefahr hingewiesen.



Hinweis. Dieser Abschnitt enthält zusätzliche wichtige Informationen!

3 Gefahrenhinweise



Bei Sach- oder Personenschaden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es von außen erkennbare Schäden z. B. am Gehäuse, an Bedienelementen oder an den Anschlussbuchsen bzw. eine Funktionsstörung aufweist. Im Zweifelsfall lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft prüfen.



Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Im Fehlerfall lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft prüfen.



Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.



Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen und setzen Sie es keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, ständiger Sonnen- oder anderer Wärmeeinstrahlung, Kälte und keinen mechanischen Belastungen aus.



Das Gerät ist kein Spielzeug! Erlauben Sie Kindern nicht damit zu spielen. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/ -tüten, Styroporsteile etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Benutzen Sie für die Spannungsversorgung des Geräts ausschließlich das beiliegende USB-Steckernetzteil (5 VDC/550mA).

-  Das Gerät darf nur an eine leicht zugängliche Netz-Steckdose angeschlossen werden. Bei Gefahr ist der Netzstecker zu ziehen.
-  Verlegen Sie Kabel stets so, dass diese keine Gefährdungen für Menschen und Haustiere darstellen.
-  Das Gerät ist nur für den Einsatz in wohnungsähnlichen Umgebungen geeignet.
-  Jeder andere Einsatz, als der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene, ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

4 Funktion und Geräteübersicht

Der Homematic IP Access Point – basic ist die zentrale Einheit des Homematic IP Smart-Home-Systems und kommuniziert über das Homematic IP Funkprotokoll.

Das Gerät verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten und gibt Konfigurations- und Bedienbefehle aus der App an die Homematic IP Geräte weiter.

Dank der WLAN-Verbindung ins Netzwerk kann der Homematic IP Access Point – basic flexibel montiert werden.

Alle Geräte des Homematic IP Systems können komfortabel und individuell per Smartphone über die Homematic IP App konfiguriert werden.

Welcher Funktionsumfang sich innerhalb des Homematic IP Systems im Zusammenspiel mit weiteren Komponenten ergibt, entnehmen Sie bitte dem Homematic IP Anwenderhandbuch. Alle technischen Dokumente und Updates finden Sie stets aktuell unter www.homematic-ip.com.

Geräteübersicht:

- (A) Systemtaste und LED
- (B) Micro-USB-Schnittstelle
- (C) QR-Code, Gerätenummer (SG-TIN) und Passwort




Abbildung 1

5 Inbetriebnahme

Installieren Sie zunächst die Homematic IP App auf Ihrem Smartphone und nehmen Sie den Homematic IP Access Point – basic in Betrieb, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme können Sie weitere Homematic IP Geräte hinzufügen und in Ihr System integrieren.

5.1 Systemvoraussetzungen

Router

Für die Inbetriebnahme und Konfiguration der Geräte muss ein WLAN-Router (2,4 GHz) mit Netzwerk- und Internetverbindung vorhanden sein.

Smartphone-App

Die Einrichtung und Bedienung erfolgt flexibel und intuitiv per Smartphone über die Homematic IP Cloud in Verbindung mit der kostenlosen Homematic IP App.




Abbildung 2

5.2 Einrichtung und Übertragung der WLAN-Zugangsdaten

- i** Bitte lesen Sie diesen Abschnitt erst vollständig, bevor Sie mit der Konfiguration der WLAN-Zugangsdaten beginnen.
- i** Halten Sie bei und nach der Installation einen Mindestabstand von 1 m zum Router ein.

- i** Prüfen Sie, ob das Rubbelfeld auf der Rückseite des Geräts vor der ersten Inbetriebnahme nicht beschädigt wurde und der darunterliegende QR-Code bzw. der Text nicht vollständig erkennbar sind. Falls das Rubbelfeld beschädigt wurde, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Zur Installation des Homematic IP Access Points – basic benötigen Sie die kostenlose Homematic IP App für Android oder iOS. Laden Sie die App im jeweiligen App-Store herunter und installieren diese auf Ihrem Smartphone.

Zur Übertragung der WLAN-Zugangsdaten stellt der Homematic IP Access Point – basic ein eigenes WLAN-Netzwerk bereit, mit dem das Smartphone zur Übertragung der Zugangsdaten verbunden werden muss.

- Rubbeln Sie den QR-Code-Aufkleber (B) und den Text auf der Rückseite des Geräts vollständig frei.




Abbildung 3

- Laden Sie die Homematic IP App im App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.
- Starten Sie die App.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um den um den Homematic IP Access Point – basic

- Für die Übertragung der Daten muss die LED (A) des Homematic IP Access Point – basic dauerhaft magentafarben leuchten. (A). Sollte die LED des Homematic IP Access Point – basic gelb blinken, drücken Sie die Systemtaste.




Abbildung 7

- Verbinden Sie das Smartphone mit dem folgenden WLAN-Netzwerk, welches durch den Homematic IP Access Point – basic geöffnet wurde:
Name (SSID): HmIP-WLAN-HAP-Bxxxx (xxxx = letzte vier Ziffern der Gerätenummer/SGTIN, kein Passwort notwendig)
- Starten Sie die Übertragung.
- Die Übertragung WLAN-Anmeldedaten war erfolgreich, wenn die LED von einem magentafarbenen Leuchten zu einem gelben Blinken wechselt.
- Nach erfolgreicher Übertragung verbindet sich der Homematic IP Access Point basic automatisch mit dem WLAN-Netzwerk und mit dem Server.

Wenn die LED dauerhaft blau leuchtet, wurde die Verbindung zum Server erfolgreich aufgebaut. Verbinden Sie Ihr Smartphone nun wieder mit dem WLAN-Netzwerk mit dem der Homematic IP Access Point – basic verbunden wurde.

Fahren Sie mit Kapitel (s. „5.3 Einrichtung abschließen“ auf Seite 7) fort.

Bei einem anderen Blinkverhalten der LED folgen Sie den Anweisungen in der App oder s. (s. „6.4 Fehlercodes und Blinkfolgen“ auf Seite 9).

5.3 Einrichtung abschließen

- Bestätigen Sie in der App, dass die LED (A) Ihres Homematic IP Access Point – basic dauerhaft blau leuchtet.
- Der Homematic IP Access Point – basic wird am Server registriert. Dieses kann einige Minuten dauern. Bitte warten Sie.
- Bei erfolgreicher Registrierung drücken Sie kurz die Systemtaste (A) Ihres Homematic IP Access Point – basic zur Bestätigung.
- Das Anlernen wird durchgeführt.
- Der Homematic IP Access Point – basic ist nun eingerichtet und einsatzbereit.

Nachdem der Homematic IP Access Point – basic erfolgreich eingerichtet wurde, können Sie weitere Homematic IP Geräte anlernen. Informationen dazu entnehmen Sie der Anleitung des jeweiligen Geräts.

Nähere Informationen zur Bedienung der App und Konfiguration des Homematic IP Systems entnehmen Sie bitte dem Homematic IP Anwenderhandbuch (zu finden im Downloadbereich der Webseite www.homematic-ip.com).

6 Fehlerbehebung

6.1 Befehl nicht bestätigt

Bestätigt mindestens ein Empfänger einen Befehl nicht, kann eine Funkstörung vorliegen (s. „9 Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb“ auf Seite 11). Die fehlerhafte Übertragung wird in der App angezeigt und kann folgende Ursachen haben:

- Empfänger nicht erreichbar
- Empfänger kann Befehl nicht ausführen (Lastausfall, mechanische Blockade etc.)
- Empfänger defekt

6.2 Duty Cycle

Der Duty Cycle beschreibt eine gesetzlich geregelte Begrenzung der Sendezeit von Geräten im 868 MHz Bereich. Das Ziel dieser Regelung ist es, die Funktion aller im 868 MHz Bereich arbeitenden Geräte zu gewährleisten. In dem von uns genutzten Frequenzbereich 868 MHz beträgt die maximale Sendezeit eines jeden Gerätes 1 % einer Stunde (also 36 Sekunden in einer Stunde). Die Geräte dürfen bei Erreichen des 1 %-Limits nicht mehr senden, bis diese zeitliche Begrenzung vorüber ist. Gemäß dieser Richtlinie, werden Homematic IP Geräte zu 100 % normenkonform entwickelt und produziert.

Im normalen Betrieb wird der Duty Cycle in der Regel nicht erreicht. Dies kann jedoch in Einzelfällen bei der Inbetriebnahme oder Erstinstallation eines Systems durch vermehrte und funktintensive Anlernprozesse der Fall sein. Eine Überschreitung des Duty Cycle Limits kann sich durch temporär fehlende Funktion des Gerätes äußern. Nach kurzer Zeit (max. 1 Stunde) ist die Funktion des Gerätes wiederhergestellt.

6.3 WLAN-Frequenzband

Der Homematic IP Access Point – basic arbeitet im 2,4 GHz-Frequenzband. Ein Betrieb im 5 GHz-Frequenzband ist nicht möglich. Achten Sie daher darauf, dass sich Ihr Smartphone während der Einrichtung des Homematic IP Access Point – basic im 2,4 GHz-Frequenzband befindet. Andernfalls deaktivieren Sie bitte das 5 GHz-Frequenzband am WLAN-Router während der Einrichtung.

6.4 Fehlercodes und Blinkfolgen

Blinkcode	Bedeutung	Lösung
Dauerhaft oranges Leuchten	Homematic IP Access Point – basic startet	Warten Sie kurz und achten Sie auf das folgende Blinkverhalten.
Schnelles blaues Blinken	Verbindung zum Server wird aufgebaut	Warten Sie, bis die Verbindung aufgebaut wurde und die LED dauerhaft blau leuchtet.
Dauerhaft blaues Leuchten	Standardbetrieb, Verbindung zum Server aufgebaut	Sie können mit der Bedienung fortfahren.
Schnelles gelbes Blinken	Keine Verbindung zum Netzwerk bzw. zum WLAN-Router	Prüfen Sie Ihr Netzwerk bzw. den WLAN-Router oder folgen Sie den Anweisungen unter (s. „5.2 Einrichtung“ auf Seite 5).
Dauerhaft gelbes Leuchten	Keine Internetverbindung	Prüfen Sie die Internetverbindung und ggf. die Firewall-Einstellungen.
Dauerhaft magentafarbenes Leuchten	Modus zur Übertragung der WLAN-Zugangsdaten	Konfigurieren Sie die WLAN-Zugangsdaten (s. (s. „5.2 Einrichtung“ auf Seite 5)
Abwechselnd langes und kurzes oranges Blinken	Update wird durchgeführt	Warten Sie, bis das Update abgeschlossen wurde.
Schnelles rotes Blinken	Fehler beim Update	Prüfen Sie die Server- und Internetverbindung. Starten Sie das Gerät neu.
Schnelles oranges Blinken	Vorstufe zum Zurücksetzen in Werkseinstellungen	Drücken Sie die Systemtaste erneut für 4 s, bis die LED grün aufleuchtet.
1x langes grünes Leuchten	Zurücksetzen bestätigt	Sie können mit der Bedienung fortfahren.
1x langes rotes Leuchten	Zurücksetzen fehlgeschlagen	Versuchen Sie es erneut.

7 Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Die Werkseinstellungen des Homematic IP Access Point – basic sowie die der gesamten Installation können wiederhergestellt werden. Die Vorgänge unterscheiden sich wie folgt:

- **Zurücksetzen des Access Point – basic:**

Hier werden nur die Werkseinstellungen des Access Point – basic wiederhergestellt. Die Installation bleibt weiterhin bestehen.

- **Zurücksetzen und Löschen der gesamten Installation:**

Hier wird die gesamte Homematic IP Installation zurückgesetzt. Die App muss danach deinstalliert und erneut installiert werden. Der Werkszustand Ihrer einzelnen Homematic IP Geräte muss ebenfalls wieder hergestellt werden, um ein erneutes Anlernen zu ermöglichen.

7.1 Zurücksetzen des Homematic IP Access Point – basic

Um die Werkseinstellungen des Homematic IP Access Point – basic wiederherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Trennen Sie den Access Point – basic von der Stromversorgung, indem Sie das USB-Steckernetzteil herausziehen.
- Stecken Sie das USB-Steckernetzteil wieder ein und halten Sie gleichzeitig die Systemtaste (A) für 4 s gedrückt, bis die LED (A) schnell orange zu blinken beginnt.

- Lassen Sie die Systemtaste wieder los.
- Drücken Sie die Systemtaste erneut für 4 s, bis die LED grün aufleuchtet. Bei rotem Aufleuchten versuchen Sie es erneut.
- Lassen Sie die Systemtaste wieder los, um das Wiederherstellen der Werkseinstellungen abzuschließen.

Das Gerät führt einen Neustart durch und der Access Point – basic wird zurückgesetzt.

7.2 Zurücksetzen und Löschen der gesamten Installation

Um die Werkseinstellungen der gesamten Installation zurückzusetzen, muss der zuvor beschriebene Vorgang zwei Mal, innerhalb von 5 Minuten, nacheinander durchgeführt werden:

- Setzen Sie den Access Point – basic wie zuvor beschrieben zurück.
- Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bis die LED (A) wieder dauerhaft blau leuchtet.
- Führen Sie unmittelbar danach das Zurücksetzen zum zweiten Mal durch, indem Sie den Access Point – basic erneut von der Stromversorgung trennen und alle zuvor beschriebenen Schritte wiederholen.

Nach diesem zweiten Neustart wird Ihr System zurückgesetzt.

8 Wartung und Reinigung

 Das Gerät ist für Sie wartungsfrei. Überlassen Sie eine Wartung oder Reparatur einer Fachkraft.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch. Für die Entfernung von stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtet werden. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel, das Kunststoffgehäuse und die Beschriftung können dadurch angegriffen werden.

9 Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb

Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Weitere Störeinflüsse können hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte.

 Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen. Außer der Sendeleistung und den Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Hiermit erklärt die eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer, Deutschland, dass der Funktanlagentyp Homematic IP HmIP-WLAN-HAP-B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.homematic-ip.com

10 Entsorgung

Entsorgungshinweis

 Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll, der Restmülltonne oder der gelben Tonne bzw. dem gelben Sack entsorgt werden darf.

Sie sind verpflichtet, zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt das Produkt und alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Auch Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Durch die getrennte Erfassung leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Altgeräten.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie als Endnutzer eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Elektro- und Elektronik-Altgerät sind.

Konformitätshinweis

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

 Bei technischen Fragen zum Gerät wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

11 Technische Daten

Geräte-Kurzbezeichnung:	HmIP-WLAN-HAP-B
Versorgungsspannung:	5 VDC
Versorgungsspannung	
Steckernetzteil (Eingang):	100 V-240 V/50 Hz
Stromaufnahme:	400 mA max./80 mA typ.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	400 mW
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T):	100 x 40 x 19 mm
Gewicht:	40 g
Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz 869,4-868,65 MHz
Max. Funk-Sendeleistung:	10 dBm
Empfängerkategorie:	SRD category 2
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	250 m
Duty Cycle:	< 1 % pro h/< 10 % pro h
WLAN:	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Max. Funk-Sendeleistung WLAN:	20 dBm

Technische Änderungen vorbehalten.

Table of contents

1	Package contents.....	14
2	Information about this manual.....	14
3	Hazard information	14
4	Function and device overview.....	15
5	Start-up.....	16
5.1	System requirements	16
5.2	Set-up and Transmission of WLAN access data	16
5.3	Finishing set-up.....	18
6	Troubleshooting	19
6.1	Command not confirmed	19
6.2	Duty Cycle	19
6.3	WLAN frequency range.....	19
6.4	Error codes and flashing sequences	20
7	Restore factory settings.....	21
7.1	Resetting the Homematic IP Access Point – basic	21
7.2	Resetting and deleting the entire installation	21
8	Maintenance and cleaning.....	21
9	General information about radio operation	22
10	Disposal.....	22
11	Technical specifications.....	23

Documentation © 2020 eQ-3 AG, Germany

All rights reserved. Translation from the original version in German. This manual may not be reproduced in any format, either in whole or in part, nor may it be duplicated or edited by electronic, mechanical or chemical means, without the written consent of the publisher.

Typographical and printing errors cannot be excluded. However, the information contained in this manual is reviewed on a regular basis and any necessary corrections will be implemented in the next edition. We accept no liability for technical or typographical errors or the consequences thereof.

All trademarks and industrial property rights are acknowledged.

Changes may be made without prior notice as a result of technical advances.

161266 (web) | Version 1.1 (09/2024)

1 Package contents

- 1x Homematic IP WLAN Access Point – basic
- 1x USB mains adapter (5 VDC, 550 mA)
- 1x User manual

2 Information about this manual

Read this manual carefully before beginning operation with your Homematic IP components. Keep the manual so you can refer to it at a later date if you need to. If you hand over the device to other persons for use, hand over this manual as well.

Symbols used:

-  **Attention!** This indicates a hazard.
-  **Please note:** This section contains important additional information.

3 Hazard information

-  We do not assume any liability for damage to property or personal injury caused by improper use or the failure to observe the hazard information. In such cases any claim under warranty is extinguished! For consequential damages, we assume no liability!
-  Do not use the device if there are signs of damage to the housing, control elements or connecting sockets, for example, or if it demonstrates a malfunction.

If you have any doubts, please have the device checked by an expert.

-  Do not open the device. It does not contain any parts that can be maintained by the user. In the event of an error, have the device checked by an expert.
-  For safety and licensing reasons (CE), unauthorized change and/or modification of the device is not permitted.
-  The device may only be operated indoors and must be protected from the effects of moisture, vibrations, solar or other methods of heat radiation, cold and mechanical loads.
-  The device is not a toy; do not allow children to play with it. Do not leave packaging material lying around. Plastic films/bags, pieces of polystyrene, etc. can be dangerous in the hands of a child.
-  For power supply, only use the original power supply unit (5 VDC/550 mA) delivered with the device.
-  The device may only be connected to an easily accessible power socket outlet. The mains plug must be pulled out if a hazard occurs.
-  Always lay cables in such a way that they do not become a risk to people and domestic animals.
-  The device may only be operated within residential buildings.

i Using the device for any purpose other than that described in this operating manual does not fall within the scope of intended use and shall invalidate any warranty or liability.

4 Function and device overview

The Homematic IP Access Point – basic is the central element of the Homematic IP smart home system and communicates with the Homematic IP radio protocol.

It connects smartphones via the Homematic IP cloud with all Homematic IP devices and transmits configuration data and control commands from the app to all Homematic IP devices.

The wireless connection to the network allows the Homematic IP Access Point – basic to be installed flexibly. All devices of the Homematic IP system can be configured comfortably and individually with a smartphone via the Homematic IP app. The available functions provided by the Homematic IP system in combination with other components are described in the Homematic IP User Guide.

All current technical documents and updates are provided at www.homematic-ip.com.

Device overview:

- (A) System button and LED
- (B) QR code, device number (SGTIN) and password
- (C) Micro USB port




Figure 1

5 Start-up

First install the Homematic IP app on your smartphone and set up your Homematic IP Access Point – basic as described in the following section. Once your device has been set up successfully, you can add and integrate new Homematic IP devices to your system.

5.1 System requirements

Router

A WLAN router (2.4 GHz) with network and Internet connection is required for setup and configuration of the devices.

Smartphone app

Setup and operation are flexible and intuitive via smartphone using the Homematic IP cloud in combination with the free Homematic IP app.




Figure 2

5.2 Set-up and Transmission of WLAN access data

- i** Please read this entire section before starting to configure the WLAN access data.
- i** During and after installation, keep a minimum distance of 1 m to your router.
- i** Make sure that the scratch field on the back of the device has not been damaged before first use and that the QR code or text below it is not completely visible. If the scratch field has been damaged, please contact your specialist retailer.

For installation of the Homematic IP Access Point – basic you will need the free Homematic IP app for Android and iOS. Download the app in the respective app store and install it on your smartphone.

For transmission of the WLAN access data the Homematic IP Access Point – basic provides its own WLAN network, to which the smartphone must be connected in order to transmit the access

data.

- Scratch off the QR Code sticker (B) and the text on the back of the device completely.




Figure 3

- Start the Homematic IP app on your smartphone.
- Follow the instructions in the app to set up the Homematic IP Access Point – basic.
- Scan the QR code on the back side of the device.



Figure 4

- Alternatively, you can enter the

SGTIN and key of the device sticker manually into the app.



Figure 5

i If you have entered the data of the device sticker manually, you are now asked to enter the password (PW).

- Connect the supplied USB plug-in power supply unit to the interface (C) and to a mains socket.




Figure 6

- For the transmission of data, the

LED (A) of the Homematic IP Access Point – basic has to light up permanently magenta. If the LED of the Homematic IP Access Point – basic lights yellow, press the system button.




Figure 7

- Connect your smartphone to the following WLAN network which has been opened by the Access Point – basic:
Name (SSID): HmIP-WLAN-HAP-Bxxxx (xxxx = last four digits of the device number/SGTIN, no password required)
- Start the transmission.
- Transmission of the WLAN access data has been successful, if the LED changes from magenta to yellow flashing.
- After successful transmission, the Homematic IP Access Point – basic automatically connects to the WLAN network and the server.

If the LED lights up permanently blue, the server connection has successfully been connected. Connect your smartphone again to the WLAN network to which the Homematic IP Access Point – basic has been connected. Continue with chapter (see „5.3 Fi-

nishing set-up“ on page 18).

If the LED lights up differently, please follow the instructions in the app or (see „6.4 Error codes and flashing sequences“ on page 20).

5.3 Finishing set-up

- Confirm in the app, that the LED (A) of your Homematic IP Access Point – basic lights up permanently blue.
- The Homematic IP Access Point – basic is registered to the server. This may take a few minutes. Please wait.
- After successful registration, shortly press the system button (A) of your Homematic IP Access Point – basic for confirmation.
- Pairing will be carried out.
- The Homematic IP Access Point – basic is now set up and ready for use.

After the Homematic IP Access Point – basic has been set-up successfully, you can teach-in additional Homematic IP devices. For further information, please refer to the operating manual of the corresponding device.

For further information about operation via the app and configuration of the Homematic IP system, please refer to the Homematic IP User Guide (available in the download area at www.homematic-ip.com).

6 Troubleshooting

6.1 Command not confirmed

If at least one receiver does not confirm a command, this may be caused by radio interference (see „9 General information about radio operation“ on page 22). The error will be displayed in the app and may be caused by the following:

- Receiver cannot be reached
- Receiver is unable to execute the command (load failure, mechanical blockade, etc.)
- Receiver is defective

6.2 Duty Cycle

The duty cycle is a legally regulated limit of the transmission time of devices in the 868 MHz range. The aim of this regulation is to safeguard the operation of all devices working in the 868 MHz range. In the 868 MHz frequency range we use, the maximum transmission time of any device is 1% of an hour (i.e. 36 seconds in an hour). Devices must cease transmission when they reach the 1% limit until

this time restriction comes to an end. Homematic IP devices are designed and produced with 100% conformity to this regulation.

During normal operation, the duty cycle is not usually reached. However, repeated and radio-intensive pair processes mean that it may be reached in isolated instances during start-up or initial installation of a system. If the duty cycle limit is exceeded, the device may stop working for a brief period. The device starts working correctly again after a short period (max. 1 hour).

6.3 WLAN frequency range

The Homematic IP Access Point – basic works in the 2.4 GHz frequency range. Operation in 5 GHz frequency range is not possible. Therefore, make sure that your smartphone is in 2.4 GHz frequency range while setting up the Homematic IP Access Point – basic. If this is not the case, deactivate the 5 GHz frequency range of your WLAN router during setup.

6.4 Error codes and flashing sequences

Flashing code	Meaning	Solution
Permanent orange lighting	Homematic IP Access Point – basic starts	Wait shortly and observe the subsequent flashing behaviour.
Fast blue flashing	Connection to the server is being established	Wait until the connection is established and the LED lights permanently blue.
Permanent blue lighting	Normal operation, connection to server is established	You can continue operation.
Fast yellow flashing	No connection to network or WLAN router	Check your network or the WLAN router and follow the instructions according to (<i>see „5.2 Set-up“ on page 16</i>).
Permanent yellow lighting	No Internet connection	Please check the Internet connection and firewall settings.
Permanent magenta lighting	Mode for transmission of the WLAN access data	Configure the WLAN access data (<i>see „5.2 Set-up“ on page 16</i>)
Alternately long and short orange flashing	Update in progress	Please wait until the update has been completed
Fast red flashing	Error during update	Please check the server and Internet connection. Restart the device.
Fast orange flashing	Stage before restoring the factory settings	Press and hold down the system button again for 4 seconds, until the LED lights up green.
1x long green lighting	Reset confirmed	You can continue operation.
1x long red lighting	Reset failed	Please try again.

7 Restore factory settings

The factory settings of your Homematic IP Access Point – basic and of the entire installation can be restored. The operations distinguish as follows:

- **Resetting the Access Point – basic:** Here, only the factory settings of the Access Point – basic will be restored. The entire installation will not be deleted.
- **Resetting and deleting the entire installation:** Here, the entire installation is reset. Afterwards, the app has to be uninstalled and reinstalled. The factory settings of your single Homematic IP devices have to be restored to enable them to be connected again.

7.1 Resetting the Homematic IP Access Point – basic

To restore the factory settings of the Homematic IP Access Point – basic, proceed as follows:

- Disconnect the Access Point – basic from the power supply. Therefore, unplug the USB mains adapter.
- Plug-in the USB mains adapter again and press and hold down the system button (A) for 4s, until the LED (A) will quickly start flashing orange.
- Release the system button again.
- Press and hold down the system button again for 4 seconds, until the LED lights up green. If the LED lights up red, please try again.

- Release the system button to finish the procedure.

The device will perform a restart and Access Point is being reset.

7.2 Resetting and deleting the entire installation

To reset the factory settings of the entire installation, the procedure described above must be performed twice in succession, within 5 minutes:

- Reset the Access Point – basic as described above.
- Wait at least 10 seconds until the LED (A) permanently lights up blue.
- Immediately afterwards, perform the reset for the second time by disconnecting the Access Point – basic from the power supply again and repeating the previously described steps.

After the second restart, your system will be reset.

8 Maintenance and cleaning

-  The device does not require you to carry out any maintenance. Enlist the help of an expert to carry out any maintenance or repairs.

Clean the device using a soft, lint-free cloth that is clean and dry. You may dampen the cloth a little with lukewarm water in order to remove more stubborn marks. Do not use any detergents containing solvents, as they could corrode the plastic housing and label.

9 General information about radio operation

Radio transmission is performed on a non-exclusive transmission path, which means that there is a possibility of interference occurring. Interference can also be caused by switching operations, electrical motors or defective electrical devices.

 The range of transmission within buildings can differ greatly from that available in the open air. Besides the transmitting power and the reception characteristics of the receiver, environmental factors such as humidity in the vicinity have an important role to play, as do on-site structural/screening conditions.

Hereby, eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer/Germany declares that the radio equipment type Homematic IP HmIP-WLAN-HAP-B is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.homematic-ip.com

10 Disposal

Instructions for disposal



This symbol means that the device must not be disposed of as household waste, general waste, or in a yellow bin or a yellow sack.

For the protection of health and the environment, you must take the product and all electronic parts included in the scope of delivery to a municipal collection point for old electrical and electronic equipment to ensure their correct disposal. Distributors of electrical and electronic equipment must also take back obsolete equipment free of charge.

By disposing of it separately, you are making a valuable contribution to the reuse, recycling and other methods of recovery of old devices.

Please also remember that you, the end user, are responsible for deleting personal data on any old electrical and electronic equipment before disposing of it.

Information about conformity



The CE mark is a free trademark that is intended exclusively for the authorities and does not imply any assurance of properties.



For technical support, please contact your retailer.

11 Technical specifications

Device short name:	HmIP-WLAN-HAP-B
Supply voltage:	5 VDC
Supply voltage plug-in mains adapter (input):	100 V-240 V/50 Hz
Current consumption:	400 mA max./80 mA (typ.)
Standby power consumption:	400 mW
Degree of protection:	IP20
Ambient temperature:	5 to 35 °C
Dimensions (W x H x D):	100 x 40 x 19 mm
Weight:	40 g
Radio frequency band:	868.0-868.6 MHz 869.4-868.65 MHz
Maximum radiated power:	10 dBm
Receiver category:	SRD category 2
Typ. open area RF range:	250 m
Duty cycle:	< 1 % per h/< 10 % per h
WLAN:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Maximum radiated power WLAN:	20 dBm

Subject to technical changes.

Kostenloser Download der Homematic IP App!

Free download of the
Homematic IP app!



Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer's authorised representative:

eQ-3

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de